

# KOSTENGÜNSTIGER ROHBAU VON MAUERWERKSBAUTEN

*Eine Entscheidung  
für's Leben*

Vorausschauendes Planen und Bauen hilft, erhebliche Kosten zu sparen – und das ohne irgendwelche Abstriche bei Ausstattung, Komfort oder der Gestaltung in Kauf nehmen zu müssen. Neben der Beachtung einiger formaler Grundregeln empfiehlt es sich vor allem, nicht gegen die von den Herstellern vorgegebenen Raster und Größen anzuplanen, sondern diese bei der eigenen Bauplanung zu berücksichtigen. Die Beherzigung der nachfolgenden Tipps erspart Ihnen „böse Überraschungen“ und mit Sicherheit auch viel Geld.

THEMA	KOSTENPARTIPPS
<b>Grundriss</b>	Alle Maße auf die Steingröße abstimmen. Günstig ist ein 12,5 oder 25 cm Raster – es erspart das Zuschneiden der Steine. Versprünge in den Wänden erfordern mehr Arbeitszeit und schränken die Verwendung von Versetzgeräten ein.
<b>Raumhöhe</b>	Mauersteinlagen sind 25, 50 oder 62,5 cm hoch – die Geschosshöhe des Rohbaus darauf abstimmen, damit die Steine nicht geschnitten werden müssen. Das lichte, fertige Rohbaumaß sollte 2,625 m betragen. Höhere Räume verursachen auch Mehrkosten beim Ausbau (z. B. Leitungen, Anstriche).
<b>Mauerwerk</b>	Großformatige Mauersteine lassen sich schneller verlegen, Dünnbettmörtel erfordert weniger Arbeitszeit. Putzdicken auf das technisch Erforderliche beschränken.
<b>Abstand tragender Wände</b>	Für einfache = kostengünstige Bemessungsnachweise sollte die maximale Deckenspannweite < 6 m sein.
<b>Treppen</b>	Gerade Treppen sind kostengünstiger als gewendelte Treppen.
<b>Fassade</b>	Baukörper mit wenig Versprünge und ohne unnötige Aussenwandöffnungen planen. Erker, Fenster, Paneele u. ä. sind teuer in der Herstellung, verbrauchen später zusätzlich Heizenergie und verursachen zusätzlichen Unterhaltsaufwand
<b>Balkone</b>	Balkone vor das Gebäude stellen, nicht aus der Decke auskragen lassen. Das ist nicht nur preiswerter, es reduziert auch die Zahl der Wärmebrücken.
<b>Wärmedämmung</b>	Wärmedämmung im Keller (abhängig vom Bauvorhaben) auf bzw. unter der Bodenplatte platzieren. Dieser Punkt sollte im Rahmen einer Beratung besprochen werden.
<b>Keller</b>	Keller als Hochkeller planen. Das verbessert die Belichtung, reduziert den Erdaushub und verkleinert die Abdichtungsflächen. Gut belichtete Hochkeller können andere Räume in den Wohngeschossen entlasten, die dadurch kleiner ausfallen können.
<b>Kellertreppe</b>	Keine Kelleraußentreppe einbauen: Außentreppe sind feuchtesensible Schwachstellen und verkleinern gleichzeitig die nutzbare Grundstücksfläche.

# KOSTENGÜNSTIGER ROHBAU VON MAUERWERKSBAUTEN

THEMA	KOSTENPARTIPPS
<b>Fenster / Türen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Standardmaße verwenden</li><li>▪ Fenster höher als breit</li><li>▪ Fenster nicht zu großflächig planen</li></ul>
<b>Wände</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nichttragende Wände mit einer Breite von 11,5cm</li><li>▪ Tragende Wände mit einer Breite ab 17,5 cm</li></ul>
<b>Heizkörper</b>	Heizkörper energetisch sinnvoll platzieren um Behaglichkeit zu steigern. Korrekte Anordnung i. d. R. an den Schwachstellen der Gebäudehülle (z. B. Fenster).
<b>Installationsleitungen</b>	Wasser- und Heizungsrohre weitgehend unter dem schwimmenden Estrich verlegen. Das Schlitzen der Wände ist aufwendig.
<b>Elektroinstallation</b>	Leerrohre entlang der Wand im schwimmenden Estrich verlegen. Dadurch können später ohne großen Aufwand und an jeder beliebigen Stelle Anschlüsse verlegt werden.
<b>Küche / Bad</b>	Nassräume wie Bad, Gäste-WC oder Küchenzeile räumlich zusammenlegen (nebeneinander und/oder übereinander). Dadurch wird die Installation vereinfacht.
<b>Rollläden</b>	Ggf. Kombination von Rollläden und Lüftungsanlage prüfen.

● **BITTE BEACHTEN:**

Die in dieser Liste aufgeführten Punkte erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit – sie verstehen sich aber als fundierte Stichwortgeber, insbesondere für die Hausbauplanung sowie im Vorfeld der späteren Beauftragung der ausführenden Fachunternehmen.